

## ICD-C9021R ズーム・フォーカス調整時のお願い

本機は、弊社の従来機(200 シリーズ及び 600 シリーズ)とは異なりズームリングを最も広角側(WIDE)に移動した場合、ズームリングの位置に関係なく焦点が合いません。

最も広角の状態で使用したい場合は、フォーカスリングを最も近距離側(NEAR)にした後にズームリングを使って焦点を合わせるようにしてください。

また、本機はズームリングの操作方向が従来機とは左右逆であるため、ズームとフォーカスを交互に調整する場合には操作の方向が逆になります。

